



## ENGLISH

Congratulations on your purchase of the Velform® Smooth facial hair remover. It removes even the finest hairs and is suitable for daily use on any skin type or skin tone. Please read this user manual carefully and pay close attention to all the safety instructions before using the product for the first time. Keep this manual on hand for future use.

1. Safety Warnings
2. Basic Directions
3. Maintenance

### 1. SAFETY WARNINGS

- Keep your Velform® Smooth out of reach of children. Never use your Velform® Smooth near children.
- **To avoid all risks, keep your Velform® Smooth switched off when not in use.**
- Keep your Velform® Smooth dry at all times. Do not store it in wet or damp places or near containers of water that it could fall into.
- Do not use your Velform® Smooth in the shower or bath. Velform® Smooth is not water resistant. If the unit falls into water, do not touch it or use it again. Do not immerse the unit in water.
- Always use your Velform® Smooth on clean, dry skin that is free of all cosmetic products, including creams.
- Do not use your Velform® Smooth if you have acne, moles, diabetes, eczema, haemophilia, immune deficiency, rosacea, varicose veins or sores, or when your skin is irritated or inflamed. Consult your doctor first.
- Be careful if you use it near your eyes.
- Consult your doctor about any red patches or irritation that lasts for more than three days.
- Do not rinse the head under water.
- Store the device in a cool, dry place.
- Do not insert the battery incorrectly or dispose of it in a fire. The battery could explode or leak.
- Dispose of old batteries in accordance with local regulations.

The set includes:

- 1 Velform® Smooth
- 1 Cleaning brush
- 1 Manicure set
- 1 Instruction manual

### 2. BASIC DIRECTIONS

1. Remove the cap (Figure 1).
2. Insert the battery: insert one AA LR06 battery by opening the compartment as follows: hold the top part of the unit with one hand and the bottom part with the other and pull to separate them (Figure 2). The battery is not included. Insert the battery by matching the polarity markings in the compartment and close the unit.
3. Switch on the unit: simply press the gold switch (Figure 3).
4. To remove hair: make circular movements (Figure 4).

### Installing/Replacing the Battery

- Remove the cap of Velform® Smooth (Figure 1).
- Hold the top part of the unit with one hand and the bottom part with the other and pull to separate them (Figure 2). You will see the compartment where the battery goes.
- Insert one AA battery in the compartment while ensuring that the positive pole (+) is facing down.
- Close the unit by pushing the two parts together again (Figure 2).

### USE

- Remove the cap of Velform® Smooth (Figure 1).
- Turn the switch to the ON position (Figure 3). The red light will automatically go on when the device is working.

- Gently press the head of the unit against your skin. The unit should not be held at an angle. Make circular movements to remove unwanted hair (Figure 4).

NOTE: It is normal for the head to heat up slightly during use. Velform® Smooth has an automatic power-off function: the unit stops automatically after 30 minutes to avoid unnecessarily running down the battery.

### 3. MAINTENANCE

#### Cleaning (Make sure the unit is turned off)

- Remove the rotating head by unscrewing it anti-clockwise (Figure 5).
- Use the cleaning brush (included) after each use to clean the head and remove any stray hairs.
- Remove any stray hairs from the body of your Velform® Smooth unit by flipping it over and striking it gently on the sides with your fingers.
- Put the cap back on the unit, turn it clockwise (Figure 5).

### Tips and Recommendations

Before using your Velform® Smooth for the first time, try it on a small area of skin. If you notice any sensitivity or allergic reaction, stop use immediately. Do not use on sensitive or irritated skin.

- For optimal results, use the unit on hair that is 6 mm long or shorter.
- If the unit starts losing speed, take off the head and remove any stray hairs in the unit. If the unit continues to operate slowly, change the battery.
- Suitable for daily use.

### Replacing the Head

For best results, the Velform® Smooth head should be replaced every three to six months. It may need to be replaced sooner if the device starts operating poorly or if the head is damaged in any way.

To replace the head, remove it by unscrewing it anti-clockwise.

- Attach the new head and close the unit again by turning the head clockwise.

Works on 1 AA 1.5V battery (not included).

The WEEE Directive calls for all old or defective electrical and electronic products to be disposed of in a way that is safe for the environment.

This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste. Contact the authorized organization in your area for information on the closest collection centre.

### Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.

This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

### AUSTRALIA & NEW ZEALAND ONLY

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

## ESPAÑOL

Enhorabuena por la compra del depilador de vello facial Velform® Smooth. Elimina hasta el vello más fino y es apto para uso diario en cualquier tipo y tono de piel. Le rogamos que lea atentamente las instrucciones de uso, así como todas las indicaciones de seguridad, antes de empezar a utilizarlo. Guarde el manual en un lugar accesible para su uso futuro.

1. Advertencias de seguridad
2. Instrucciones Básicas
3. Mantenimiento

### 1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Mantenga su Velform® Smooth fuera del alcance de los niños. Nunca utilice su Velform® Smooth cerca de niños.
- **Para evitar todo tipo de riesgo, mantenga su Velform® Smooth apagado cuando no lo utilice.**

- Mantenga su Velform® Smooth siempre seco. No lo guarde en lugares húmedos o cerca de recipientes con agua a los que pudiera caer.
- No utilice su Velform® Smooth en la ducha o en la bañera. Velform® Smooth no es resistente al agua. Si la unidad cayese al agua, no la toque ni vuelva a utilizarla. No sumerja la unidad bajo el agua.
- Utilice su Velform® Smooth siempre sobre piel limpia, seca y libre de cualquier producto cosmético, incluso cremas.
- No use su Velform® Smooth si tiene acné, lunares, diabetes, eccemas, hemofilia, deficiencia inmunitaria, rosácea, varices, heridas, o cuando su piel esté irritada o inflamada. Consulte primero a su médico.
- Tenga cuidado si lo utiliza cerca de los ojos.
- Consulte a su médico en caso de rojeces o irritaciones de más de tres días de duración.

- No enjuague el cabezal con agua.
- Conserve la unidad en un sitio fresco y seco.
- No coloque la pila incorrectamente ni la arroje al fuego. La pila podría explotar o tener pérdidas.
- Deseche las pilas viejas según la normativa local.

El set incluye:

- 1 Velform® Smooth
- 1 cepillo limpiador
- 1 set de manicura
- 1 manual de instrucciones

### 2-INSTRUCCIONES BASICAS

1. Quite la tapa (Imagen 1)
2. Inserte la pila: coloque una pila AA LR06 abriendo el compartimento de la siguiente manera: coja la parte superior de la unidad con una mano, la parte inferior con la otra y tire para separar. (Imagen 2) Verá el compartimento donde va la pila.
3. Encienda la unidad: simplemente presione el interruptor dorado. (Imagen 3)
4. Para eliminar el vello: realice movimientos circulares (Imagen 4)

### Instalación/Cambio de batería

- Quite la tapa del Velform® Smooth (Imagen 1)
- Coja la parte superior de la unidad con una mano, la parte inferior con la otra y tire para separar. (Imagen 2) Verá el compartimento donde va la pila.
- Coloque una pila AA en el compartimento, asegurándose de que el polo positivo (+) quede orientado hacia la parte inferior de la unidad.
- Cierre la unidad, uniendo ambas partes (Imagen 2)

### USO

- Quite la tapa de Velform® Smooth (Imagen 1)
- Presione el interruptor a la posición de encendido (Imagen 3). La luz se encenderá automáticamente cuando la unidad esté en funcionamiento.
- Presione suavemente el cabezal de la unidad contra su piel. La unidad no debe quedar en ángulo. Realice movimientos circulares para eliminar el vello no deseado (Imagen 4)

NOTA: Es normal que el cabezal se caliente un poco con el uso.

**Velform® Smooth cuenta con una función apagado automático: la unidad se para automáticamente a los 30 minutos para evitar el desgaste innecesario de la pila.**

### 3- MANTENIMIENTO

#### Limpieza (Asegúrese de que la unidad está apagada)

- Desenrosque el cabezal giratorio en sentido opuesto a las agujas del reloj y quite lo (Imagen 5)
- Limpie el cabezal después de cada uso utilizando el cepillo incluido para eliminar restos de vellos.
- Limpie los vellos del cuerpo de la unidad de Velform® Smooth, dándole la vuelta y golpeando suavemente en los lados.
- Para volver a colocar el cabezal de la unidad, enrósquelo en el sentido de las agujas del reloj (Imagen 5)

### Consejos y Recomendaciones

Antes de utilizarlo por primera vez, pruebe su Velform® Smooth en una área pequeña. Si tuviera alguna sensibilidad o reacción alérgica, interrumpa el uso inmediatamente. No lo utilice sobre piel sensible o irritada.

- Para resultados óptimos, utilice la unidad sobre vello de una longitud de 6 milímetros o menos.
- Si la unidad comienza a disminuir la velocidad, quite el cabezal y límpie la unidad de restos de vellos. Si aun así la unidad sigue funcionando lentamente, cambie la pila.
- Apto para uso diario

### Reemplazo del cabezal

Para mejores resultados, se recomienda reemplazar el cabezal de Velform® Smooth cada 3 o 6 meses. Puede que haya que reemplazarlo antes si comienza a funcionar mal o si el cabezal se daña de cualquier forma.

Para reemplazar el cabezal gírelo usando el sentido opuesto a las agujas del reloj y quite lo.

- Coloque el cabezal nuevo y vuelva a cerrar la unidad, enrósquelo en el sentido de las agujas del reloj

La directiva WEE requiere que la toma de deshacerse de todos los productos eléctricos y electrónicos antiguos o defectuosos sea segura para el medioambiente.

Este símbolo indica que no debe deshacerse de este producto con el resto de residuos generales de su hogar. Contacte con el organismo competente en su localidad y le indicarán el centro de recogida más cercano.

### Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.

Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

## FRANÇAIS

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant l'épilateur pour le visage Velform® Smooth. Il élimine les poils les plus fins et permet un usage quotidien sur tout type de peau et de teint. Lisez attentivement ces instructions, ainsi que toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Conservez la notice d'utilisation dans un endroit accessible pour pouvoir la consulter ultérieurement.

1. Consignes de sécurité
2. Consignes de base
3. Entretien

### 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez votre Velform® Smooth hors de la portée des enfants. N'utilisez jamais votre Velform® Smooth à proximité d'enfants.
- **Pour éviter tout danger, éteignez votre Velform® Smooth lorsque vous ne l'utilisez pas.**

- Votre Velform® Smooth doit toujours rester sec. Ne le conservez pas dans des lieux humides ou près de récipients contenant de l'eau dans lesquels il pourrait tomber.

- N'utilisez pas votre Velform® Smooth sous votre douche ou dans votre baignoire. Le Velform® Smooth n'est pas résistant à l'eau. Si l'appareil tombe à l'eau, ne le touchez pas et ne l'utilisez plus. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.

- Appliquez votre Velform® Smooth uniquement sur une peau propre, sèche et sur laquelle vous n'avez pas appliqué de produits cosmétiques, y compris de crèmes.

- N'utilisez pas votre Velform® Smooth si vous avez de l'acné, des grains de beauté, du diabète ou de l'eczéma, si vous êtes hémophile, si vous souffrez d'un déficit immunitaire, de rosacée, de varices, ou en cas de coupures et d'irritation ou d'inflammation de la peau. Consultez votre médecin.

- Faites preuve de prudence si vous l'utilisez à proximité des yeux.

- Consultez votre médecin en cas de rougeurs ou d'irritations persistantes plus de trois jours.

- Ne passez pas la tête de l'appareil sous l'eau.
- Conservez l'appareil dans un lieu frais et sec.
- Ne placez pas la tête de manière erronée et ne la jetez pas au feu. La pile pourrait exploser ou couler.

- Mettez la pile au rebut selon la réglementation locale.

Contenu du kit :

- 1 Velform® Smooth
- 1 brosse nettoyante
- 1 kit de manucure
- 1 notice d'utilisation

### 2- CONSIGNES DE BASE

1. Enlevez le capuchon (image 1).
2. Insérez la pile. Placez une pile AA LR06 après avoir ouvert le compartiment de la manière suivante : prenez la partie supérieure de l'appareil avec une main, la partie inférieure avec l'autre main et tirez pour séparer les deux parties (image 2). La pile n'est pas incluse. Insérez la pile selon la polarité indiquée dans le compartiment et refermez l'appareil.
3. Allumez l'appareil : il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur doré (image 3).
4. Pour éliminer les poils, réalisez des mouvements circulaires (image 4).

### Pose/Changement des piles

- Enlevez le capuchon du Velform® Smooth (image 1).
- Prenez la partie supérieure de l'appareil avec une main, la partie inférieure avec l'autre main et tirez pour séparer les deux parties (image 2).
- Placez une pile AA dans le compartiment, en vous assurant que le pôle positif (+) est orienté vers la partie inférieure de l'appareil.
- Refermez l'appareil, en joignant les deux parties (image 2).

### UTILISATION

- Enlevez le capuchon du Velform® Smooth (image 1).
- Mettez l'interrupteur en position Marche (image 3). La lumière s'allume automatiquement lorsque l'appareil fonctionne.
- Appuyez doucement la tête de l'appare

Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachlesen an einem gut zugänglichen Ort auf.

1. Sicherheitshinweise
2. Grundlegende Anweisungen
3. Wartung

## 1. SICHERHEITSHINWEISE

- Velform® Smooth darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Velform® Smooth nie verwenden, wenn Kinder in der Nähe sind.

### Um jegliche Art von Risiken zu vermeiden Velform® Smooth für die Aufbewahrung ausschalten.

- Velform® Smooth muss immer trocken bleiben. Nicht an feuchten Orten aufbewahren oder in der Nähe von Wasserbehältern, die herunterfallen könnten.

- Velform® Smooth nicht in der Dusche oder Badewanne benutzen. Velform® Smooth ist nicht wasserfest. Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, es danach weder anfassen noch erneut benutzen. Gerät darf nicht ins Wasser getaucht werden.

- Velform® Smooth ist lediglich auf sauberer und trockener Haut, frei von kosmetischen Produkten einschließlich Cremes, zu verwenden.

- Velform® Smooth bei Akne, Muttermalen, Diabetes, Ekzemen, Hämophilie, Immunschwäche, Rosazea, Krampfadern und Wunden nicht verwenden, auch nicht bei gereizter oder entzündeter Haut. Zuerst den Arzt konsultieren.

- Vorsicht bei einer Verwendung in der Nähe der Augen.

- Bei länger als drei Tage andauernden Rötungen oder Reizungen den Arzt zu Rate ziehen.

- Kopfteil nicht mit Wasser ausspülen.

- Gerät an kühlem und trockenen Ort aufbewahren.

- Batterie nicht unsachgemäß einlegen oder ins Feuer werfen. Die Batterie könnte explodieren oder auslaufen.

- Gebrauchte Batterien gemäß der lokalen Vorschriften entsorgen.

Im Lieferumfang inbegriffen:

1 Velform® Smooth

1 Reinigungsborste

1 Maniküre-Set

1 Gebrauchsanleitung

## 2 - GRUNDLEGENDE ANWEISUNGEN

1. Deckel abziehen (Bild 1).

2. Batterie einlegen: eine Mignonzelle (AA/LR06) in das folgendermaßen zu öffnende Batteriefach einlegen: das Gerät an den jeweiligen Enden halten und auseinanderziehen (Bild 2). Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. Batterie gemäß der im Fall angezeigten Polarität einlegen und beide Häften wieder zusammenschieben.

3. Gerät einschalten: einfache den goldfarbenen Schalter betätigen (Bild 3).

4. Für das Epilieren kreisförmige Bewegungen ausführen (Bild 4).

### Zusammenbau/Batteriewechsel

- Deckel des Velform® Smooth abziehen (Bild 1).

- Oberen Geräteteil mit der einen Hand greifen, den unteren Teil mit der anderen und auseinanderziehen. (Bild 2) Das Batteriefach ist zu sehen.

- Eine Mignonzelle ins Fach einlegen und sicherstellen, dass der positive Pol (+) zum unteren Geräteteile zeigt.

- Gerät durch zusammenschieben beider Teile (Bild 2) schließen.

### VERWENDUNG

- Deckel des Velform® Smooth abziehen (Bild 1).

- Schalter zum Einschalten betätigen (Bild 3). Im Betrieb geht am Gerät automatisch das Licht an.

- Kopfteil sanft an die Haut drücken. Das Gerät darf nicht im schrägen Winkel verwendet werden. Für die Gesichtsepilierung kreisförmige Bewegungen ausführen (Bild 4).

ANMERKUNG: Es ist normal, dass sich das Kopfteil im Betrieb erwärmt.

**Velform® Smooth hat eine automatische Abschaltfunktion: Das Gerät schaltet sich automatisch nach 30 Minuten aus, um einen unnötigen Energieverbrauch zu verhindern.**

## 3- WARTUNG

### Reinigung (Sicherstellen, dass das Gerät dabei ausgeschaltet ist)

- Drehbaren Kopfteil entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben und abnehmen (Bild 5).

- Kopfteil nach jeder Verwendung mit dem mitgelieferten Pinsel von Haarresten reinigen.

- Haarreste am Gerät Velform® Smooth beseitigen, indem das Gerät umgedreht und leicht an dessen Seiten geklopft wird.

- Zur erneuten Kopftellbefestigung dieses im Uhrzeigersinn wieder aufschrauben (Bild 5).

### Tipps und Empfehlungen

Vor der ersten Verwendung Velform® Smooth in einem kleinen Bereich ausprobieren. Die Verwendung bei Reizempfindlichkeit oder allergischer Reaktion sofort abbrechen. Nicht bei empfindlicher oder gereizter Haut verwenden.

- Für optimale Ergebnisse das Gerät bei Haarlängen von 6 Millimetern oder länger einsetzen.

- Wenn das Gerät an Geschwindigkeit verliert, Kopftteil abziehen und Gerät von Haarresten reinigen. Wenn danach die Geschwindigkeit weiterhin niedrig ist, Batterie austauschen.

- Für den täglichen Gebrauch geeignet.

### Austausch des Kopfteils

Für bessere Ergebnisse wird empfohlen, das Kopfteil von Velform® Smooth alle 3 bis 6 Monate auszutauschen. Es kann sein, dass es bei nicht einwandfreiem Betrieb oder Beschädigung bereits vor Ablauf dieses Zeitraums ausgetauscht werden muss.

Dazu das Kopfteil entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben und abnehmen.

- Neues Kopfteil aufstecken und Gerät durch Drehen des Kopfteils entgegen dem Uhrzeigersinn schließen.

Das Gerät wird mit einer 1,5 V-Mignonzelle (AA) (nicht enthalten) betrieben.

Gemäß der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altere

müssen ausgediente und beschädigte elektrische und elektronische Produkte umweltgerecht entsorgt werden.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll zusammen entsorgt werden darf. Die lokal zuständige Behörde kann Ihnen den am nächsten gelegenen Wertstoffhof nennen.

## ITALIANO

Grazie per aver acquistato il depilatore per i peli del viso Velform® Smooth. Elimina persino i peli più sottili e può essere usato tutti i giorni su qualsiasi tipo di pelle e carnagione. Prima di iniziare a usare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni d'uso, nonché tutte le indicazioni relative alla sicurezza. Riporre il manuale in un luogo facilmente accessibile per eventuali future consultazioni.

1. Avvertenze di sicurezza
2. Istruzioni di base
3. Manutenzione

### 1. AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Tener Velform® Smooth fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare Velform® Smooth in prossimità di bambini.

#### Per evitare qualsiasi rischio, tenere Velform® Smooth spento quando non si utilizza.

- Tenere Velform® Smooth sempre asciutto. Non conservare l'apparecchio in luoghi umidi o in prossimità di recipienti che contengono acqua nei quali potrebbe cadere.

- Non utilizzare Velform® Smooth nella doccia o nella vasca da bagno. Velform® Smooth non è resistente all'acqua. Se l'unità cadesse nell'acqua, non toccarla né utilizzarla nuovamente. Non immergere l'unità sott'acqua.

- Utilizzare sempre Velform® Smooth sulla pelle pulita, asciutta e priva di qualunque prodotto cosmetico, creme comprese.

- Non utilizzare Velform® Smooth in presenza di acne, nevi, diabete, eczema, emofilia, deficienza immunitaria, rosacea, varici, ferite o se la propria pelle è irritata o infiammata. Prima consultare il proprio medico.

- Prestare attenzione se si utilizza in prossimità degli occhi.

- Consultare il proprio medico in caso di arrossamenti o irritazioni di durata superiore ai tre giorni.

- Non sciacquare la testina dell'apparecchio con acqua.

- Conservare l'unità in un luogo fresco e asciutto.

- Non posizionare la pila in modo errato né gettarla nel fuoco. La pila potrebbe esplodere o avere delle perdite.

- Smaltire le pile esaurite in conformità con la normativa locale vigente.

Il set comprende:

- 1 Velform® Smooth
- 1 spazzolino per la pulizia
- 1 set per manicure
- 1 manuale di istruzioni

### 2- ISTRUZIONI DI BASE

1. Rimuovere il coperchio (Figura 1).

2. Inserire la pila. Posizionare una pila AA LR06 aprendo il vano nel seguente modo: afferrare la parte superiore dell'unità con una mano, la parte inferiore con l'altra mano e tirare per separarle (Figura 2). La pila non è inclusa. Inserire la pila in base alla polarità indicata nel vano e chiudere nuovamente l'unità.

3. Accendere l'unità: spingere semplicemente l'interruttore dorato (Figura 3).

4. Per togliere i peli: effettuare movimenti circolari (Figura 4).

### Installazione/cambio della pila

- Rimuovere il coperchio di Velform® Smooth (Figura 1).

- Afferrare la parte superiore dell'unità con una mano, la parte inferiore con l'altra mano e tirare per separarle (Figura 2). Si vede così il vano dove collocare la pila.

- Posizionare una pila AA nel vano, accertandosi che il polo positivo (+) sia rivolto verso la parte inferiore dell'unità.

- Chiudere l'unità, unendo entrambe le parti (Figura 2).

### USO

- Rimuovere il coperchio di Velform® Smooth (Figura 1).

- Spingere l'interruttore nella posizione di accensione (Figura 3). La luce si accende automaticamente quando l'unità è in funzionamento.

- Premere leggermente la testina dell'unità sulla pelle. L'unità non deve trovarsi ad angolo rispetto alla pelle. Effettuare movimenti circolari per eliminare i peli superficiali (Figura 4).

NOTA: È normale che la testina dell'apparecchio si riscaldi leggermente durante l'uso.

**Velform® Smooth è dotato di funzione di spegnimento automatico: l'unità si arresta automaticamente dopo 30 minuti per evitare l'usura inutile della pila.**

### 3- MANUTENZIONE

#### Pulizia (assicurarsi che l'unità sia spenta)

- Svitare la testina giravole dell'apparecchio in senso antiorario e rimuoverla (Figura 5).

- Pulire la testina dopo ogni utilizzo mediante lo spazzolino incluso per eliminare i residui dei peli.

- Pulire i peli dal corpo dell'unità di Velform® Smooth, capovolgendo e colpendolo leggermente nei lati.

- Per posizionare nuovamente la testina dell'unità, avvitarla in senso orario (figura 5).

### Suggerimenti e raccomandazioni

Prima di utilizzarlo per la prima volta, provare Velform® Smooth su una piccola zona. In caso di ipersensibilità o reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio. Non usare su pelle sensibile o irritata.

- Per risultati ottimali, utilizzare l'unità su pelli lunghi al massimo 6 millimetri o meno.

- Se l'unità diminuisce la velocità, rimuovere la testina e pulire l'apparecchio dai residui dei peli. Se la lentezza dell'unità persiste, cambiare la pila.

- Può essere usato tutti i giorni.

### Sostituzione della testina

Per risultati ottimali, si consiglia di sostituire la testina di Velform® Smooth ogni 3 o 6 mesi. Può essere necessario sostituirla prima se non funziona bene o per

qualsiasi danno della testina.

Per sostituirla, svitare la testina in senso antiorario e rimuoverla.

- Posizionare la nuova testina e avvitarla in senso orario per chiudere nuovamente l'unità.

Funziona con 1 pila AA da 1,5 V (non inclusa).



La direttiva RAEE esige che lo smaltimento di tutti i prodotti elettrici ed elettronici vecchi o difettosi si effettui in modo sicuro per l'ambiente.

Questo simbolo indica che non si deve smaltire questo prodotto con gli altri rifiuti domestici generici. Contattare l'ente locale competente e farsi indicare il centro raccolta più vicino.

### Garanzia di qualità

Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente.

Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, usura anomale, incidenti o manomissioni.

## PORTUGUÊS

Parabéns pela compra da depiladora de pelo facial Velform® Smooth. Elimina até os pelos mais finos e pode ser utilizada diariamente em qualquer tipo e tom de pele. Por favor, antes de começar a utilizar este produto, leia atentamente todas as instruções de utilização, assim como todas as advertências de segurança. Guarde o manual num lugar acessível para poder consultá-lo no futuro.

1. Advertências de segurança
2. Instruções básicas
3. Manutenção

### 1. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Mantenha a sua Velform® Smooth fora do alcance das crianças. Nunca utilize a sua Velform® Smooth perto de crianças.

#### Para evitar todo o tipo de risco, mantenha a sua Velform® Smooth desligada quando não estiver a utilizá-la.

- Mantenha sempre a sua Velform® Smooth seca. Não a guarde em lugares húmidos ou perto de recipientes com água nos quais ela poderia cair.

- Não utilize a sua Velform® Smooth no chuveiro ou na banheira. A Velform® Smooth não é resistente à água. Se a depiladora cair na água, não lhe toque nem volte a utilizá-la. Não submerja a depiladora na água.

- Utilize a sua Velform® Smooth sempre sobre pele limpa, seca e sem qualquer produto cosmético, creme compresa.

- Não utilize a sua Velform® Smooth sobre sinais, eczemas, feridas, pele irritada ou inflamada ou se tiver acne, rosácea, varizes, diabetes, hemofilia e deficiência imunológica. Consulte primeiro o seu médico.

- Tenha cuidado a se utilizar perto dos olhos.

- Em caso de vermelhidão ou irritação cutânea que dure mais de três dias, consulte o seu médico.

- Não enxague a cabeça de depilação com água.

- Conserve a depiladora num sítio fresco e seco.

- Não coloque a pilha incorretamente nem a queime. A pilha poderá explodir ou ter fugas de líquido.